

## UTILISATION DE LA JAUGE DU POIDS DE DETENTE LYMAN

- Sortir la jauge et déplier la tige faisant une rotation de 180°
- Tirer la tige afin d'enclencher le système de pesée



- Appuyer sur <CLR> afin de remettre à 0 les moyennes
- Appuyer sur <LBS/GM) afin de sélectionner « **KG** »



- Appuyer sur « **READY** » ( un bip doit être attendu )
- Evaluer le poids de détente en exerçant un tirage continu, recommencer plusieurs fois et appuyer sur « **AVG** » pour afficher la moyenne

